

Иммобилайзер Mister X 37i

Mister X 37i

Иммобилайзер, работающий через штатный прикуриватель.

Перед включением зажигания, необходимо вставить специальный электронный ключ в гнездо прикуривателя автомобиля. Невозможно определить местоположение беспроводных реле блокировки по проводке, поскольку таковая отсутствует.



Особенности Mister X 37i

- В модели Mister X 37i сигнал передается по штатной проводке автомобиля
- Установка иммобилизаторов на автомобиль сводится лишь к замене штатного реле на беспроводное из комплекта
- Эффективная электронная защита автомобиля
- Управление беспроводными реле по штатной проводке
- Абсолютная скрытность и надежность

Комплектация Mister X 37i

- Контактный электронный ключ-прикуриватель
- Беспроводное реле блокировки
- Гарантийная карта